

1


Dachausschnitt erstellen.

2

Die VENTAFLEX®-Dachdurchführung mittig auf der Öffnung der Dachhaut platzieren, durch die Öffnung schieben und großzügig mit der Dachhaut verbinden.

3

Die Leitungssegmente wie gezeigt (siehe „Montage VentaSnap + Klebung“) verbinden.



Bei Bedarf fertigt VENTAFLEX® eine der Gradzahl der Dachneigung entsprechenden Dachdurchführung an.